

Victoria		
Serie:	Victoria	
Fejlkode:	Beskrivelse:	Trin:
410	En eller flere knapper er deaktiverede.	Tjek om knapperne er blokeret, f.eks. pga. snavs. Rengør knapperne efter behov.
414	Problem med forbindelse af skifteenhed.	Tjek forbindelserne.
418	En eller flere knapper på onboard-computeren er deaktiverede.	Tjek om nogle af knapperne er blokeret, om der f.eks. er snavs i dem. Rengør knapperne efter behov.
422	Forbindelsesproblem med drevenheden.	Tjek forbindelserne.
423	Forbindelsesproblem med batteriet på e-cyklen.	Tjek forbindelserne.
424	Kommunikationsproblem mellem komponenterne.	Tjek forbindelserne.
426	Intern tidsfejl for overflow.	Genstart systemet.
430	Det interne batteri på onboard-computeren er tomt.	Genoplad batteriet i dets holder eller via USB-porten.
440	Intern fejl i drevenheden.	Genstart systemet.
450	Intern SW-fejl.	Genstart systemet.
490	Intern fejl på onboard-computeren.	Tjek onboard-computeren.
500	Intern fejl i drevenheden.	Genstart systemet.
502	Fejl med cykelbelysningen.	Tjek belysning og ledningsføring. Genstart systemet.
503	Fejl i hastighedssensor.	Genstart systemet.
510	Intern sensorfejl.	Genstart systemet.
511	Intern fejl i drevenheden.	Genstart systemet.
530	Batterifejl.	Sluk for e-cyklen, fjern batteriet og genindsæt batteriet. Genstart systemet.
531	Konfigurationsfejl.	Genstart systemet.
540	Temperaturfejl.	Batteriet er uden for det tilladte temperaturinterval. Sluk for systemet, og tillad at drevenheden køler ned, eller opvarmes til det tilladte temperaturinterval. Genstart systemet.
550	Der er registreret en uautoriseret bruger.	Fjern brugeren. Genstart systemet.

602	Intern batterifejl under opladning.	Frakobl opladeren, genstart e-cyklens system og gentilslut opladeren.
602	Intern batterifejl.	Genstart systemet.
603	Intern batterifejl.	Genstart systemet.
605	Temperaturfejl for batteriet under opladning.	Frakobl opladeren. Lad opladeren køle ned.
606	Ekstern batterifejl.	Tjek ledningsføringen. Genstart systemet.
610	Batterispændingsfejl.	Genstart systemet.
620	Fejl med opladeren.	Udskift opladeren.
640	Intern batterifejl.	Genstart systemet.
655	Flere batterifejl.	Sluk for e-cyklen, fjern batteriet på e-cyklen og genindsæt batteriet på e-cyklen. Genstart systemet.
656	Fejl med softwareversion.	Hvis problemet varer ved, skal du kontakte forhandleren af din e-cykel.
X	Intern fejl på onboard-computeren.	Genstart e-cyklens system.