

Victoria		
系列:	Victoria	
错误代码:	描述:	步骤:
410	一个或多个按钮不起作用。	检查按钮是否被卡住，比如被污垢堵塞。必要时清理按钮。
414	变速装置连接问题。	检查连接。
418	车载码表上的一个或多个按钮无法使用。	检查按钮是否被卡住，比如被污垢堵塞。必要时清理按钮。
422	驱动装置连接问题。	检查连接。
423	电动自行车电池连接问题。	检查连接。
424	部件之间的通讯问题。	检查连接。
426	内部时间溢出错误。	重新启动系统。
430	车载码表的内部电池电量耗尽。	在电池座上或通过USB端口为电池充电。
440	驱动装置内部错误。	重新启动系统。
450	内部SW错误。	重新启动系统。
490	车载码表的内部错误。	检查车载码表。
500	驱动装置内部错误。	重新启动系统。
502	自行车车灯错误。	检查车灯和线路。重新启动系统。
503	速度传感器错误。	重新启动系统。
510	内部传感器错误。	重新启动系统。
511	驱动装置内部错误。	重新启动系统。
530	电池错误。	关闭电动自行车，取出电池，再重新插入。重新启动系统。
531	配置错误。	重新启动系统。
540	温度错误。	电池温度超出允许的温度范围。关闭系统，使驱动装置冷却或升温到允许的温度范围。重新启动系统。
550	检测到未经授权的使用者。	移除使用者。重新启动系统。
602	充电时出现内部电池错误。	断开充电器，重新启动电动自行车系统，然后再重新连接充电器。
602	内部电池错误。	重新启动系统。
603	内部电池错误。	重新启动系统。
605	充电时出现电池温度错误。	断开充电器。让充电器冷却。
606	外部电池错误。	检查线路。重新启动系统。
610	电池电压错误。	重新启动系统。
620	充电器错误。	更换充电器。
640	内部电池错误。	重新启动系统。

655	多电池故障。	关闭电动自行车，取出电动自行车电池，再重新插入电池。重新启动系统
656	软件版本错误。	如果问题依然存在，请联系电动自行车经销商。
X	车载码表的内部错误。	重新启动电动自行车系统。