

Victoria		
Serie: Victoria		
Foutcode:	Omschrijving:	Stappen:
410	Een of meerdere toetsen zijn geblokkeerd	Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door vuil. Reinig de toetsen indien nodig.
414	Verbindings probleem van bedieningseenheid	Aansluitingen en verbindingen controleren.
418	Een of meer toetsen van de bedieningseenheid zijn geblokkeerd	Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.
422	Verbindings probleem van aandrijfeenheid	Aansluitingen en verbindingen controleren.
423	Verbindings probleem van de e-bike accu	Aansluitingen en verbindingen controleren.
424	Communicatiefout van de componenten onderling	Aansluitingen en verbindingen controleren.
426	Interne tijd overschrijdingsfout	Start het systeem opnieuw.
430	Interne accu van de boordcomputer leeg	Boordcomputer opladen in de houder of via USB-aansluiting.
440	Interne fout van aandrijfeenheid	Start het systeem opnieuw.
450	Interne SW-fout	Start het systeem opnieuw.
490	Interne fout van de boordcomputer	Boordcomputer laten controleren.
500	Interne fout van aandrijfeenheid	Start het systeem opnieuw.
502	Fout in de fietsverlichting	Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling, start het systeem opnieuw.
503	Fout van snelheidssensor	Start het systeem opnieuw.
510	Interne sensorfout	Start het systeem opnieuw.
511	Interne fout van aandrijfeenheid	Start het systeem opnieuw.

530	Accufout	Schakel de e-bike uit, verwijder de accu en plaats de accu opnieuw. Start het systeem opnieuw.
531	Configuratiefout	Start het systeem opnieuw.
540	Temperatuurfout	De e-bike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw.
550	Een niet toegestane gebruiker werd herkend	Verwijder de gebruiker. Start het systeem opnieuw.
602	Interne accufout tijdens het laden	Maak de lader los, start het e-bike systeem opnieuw en sluit de lader weer aan.
602	Interne accufout	Start het systeem opnieuw.
603	Interne accufout	Start het systeem opnieuw.
605	Accu temperatuur fout tijdens het laden	Maak de lader los, laat de accu afkoelen.
606	Externe accufout	Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw.
610	Accuspanning fout	Start het systeem opnieuw.
620	Fout laadapparaat	Vervang het laadapparaat.
640	Interne accufout	Start het systeem opnieuw.
655	Meervoudige accufout	Schakel het e-bike systeem uit, verwijder de accu en plaats hem opnieuw. Start het systeem opnieuw.
656	Softwareversie fout	Neem contact op met de e-bike specialist voor de software-update.
X	Interne fout van de boordcomputer	Herstart het e-bike systeem.