

Victoria		
Řada:	Victoria	
Chybový kód:	Popis:	Postup:
410	Některé z tlačítek je deaktivováno.	Zkontrolujte, zda tlačítka nejsou zablokována například nečistotami. V případě potřeby je vyčistěte.
414	Problém s připojením řídící jednotky.	Zkontrolujte zapojení.
418	Některé z tlačítek na palubním počítači je deaktivováno.	Zkontrolujte, zda tlačítka nejsou zablokována, například kvůli nečistotám, které pronikly dovnitř. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.
422	Problém s připojením řídící jednotky.	Zkontrolujte zapojení.
423	Problém s připojením baterie elektro kola.	Zkontrolujte zapojení.
424	Problém s komunikací mezi komponenty.	Zkontrolujte zapojení.
426	Interní chyba vypršení časového limitu.	Restartujte systém.
430	Baterie palubního počítače je vybitá.	Nabijte ji v držáku nebo přes USB.
440	Interní chyba řídící jednotky.	Restartujte systém.
450	Interní chyba softwaru.	Restartujte systém.
490	Interní chyba palubního počítače.	Zkontrolujte palubní počítač.
500	Interní chyba řídící jednotky.	Restartujte systém.
502	Chyba osvětlení kola.	Zkontrolujte světla a jejich kabely. Restartujte systém.
503	Chyba snímače rychlosti.	Restartujte systém.
510	Interní chyba snímače.	Restartujte systém.
511	Interní chyba řídící jednotky.	Restartujte systém.
530	Chyba baterie.	Vypněte kolo, vyjměte baterii a znovu ji vložte. Restartujte systém.
531	Chyba konfigurace.	Restartujte systém.
540	Nesprávná teplota.	Teplota baterie je mimo povolené rozmezí. Vypněte systém a nechte pohonnou jednotku vychladnout nebo se zahřát, aby se teplota do povoleného rozmezí vrátila. Restartujte systém.
550	Byl zjištěn nepovolený komponent.	Odeberte příslušný komponent. Restartujte systém.
602	Interní chyba baterie při nabíjení.	Odpojte nabíječku, restartujte elektro kolo a nabíječku znovu připojte.
602	Interní chyba baterie.	Restartujte systém.
603	Interní chyba baterie.	Restartujte systém.

605	Chyba teploty baterie při nabíjení.	Odpojte nabíječku. Nechte nabíječku vychladnout.
606	Externí chyba baterie.	Zkontrolujte vodiče. Restartujte systém.
610	Chyba napětí baterie.	Restartujte systém.
620	Chyba nabíječky.	Vyměňte nabíječku.
640	Interní chyba baterie.	Restartujte systém.
655	Několik závad baterie.	Vypněte kolo, vyjměte baterii a znovu ji vložte. Restartujte systém.
656	Chyba verze softwaru.	Pokud problém nevyřešíte, obraťte se na prodejce kola.
X	Interní chyba palubního počítače.	Restartujte systém.